

# 取扱い説明書

No. TS20120


島田電機株式会社

型式) SG□-16H~54H  
SG□-16DH~54DH


d2

## 型式の説明


SGT-□H




SGT-□DH



SGX-□H



SGX-□DH



## 取扱い上のご注意

- 1) 本製品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
- 2) 周囲温度は、-20°C~40°Cの範囲でご使用ください（但し、氷結しないこと）。
- 3) 本製品の施設、点検及び保守は、防爆に関する責任者（注1）の指導のもとで行ってください。  
もし、行われない場合には、防爆性能が損なわれる原因になりますのでご注意ください。
- 注1・防爆に関する責任者とは労働安全衛生法等関連法規、防爆規格及び電機設備の施工について講習  
及び定期的な教育・訓練を受けた経験のある担当者を言います。
- 4) 製品の改造及び構成部品の交換はしないでください。
- 5) 通電中は、絶対にカバーを開けないでください。
- 6) 内部導線は、絶対に傷つけないでください。
- 7) ねじ部は、絶対に傷つけないでください。

## 品番

- 1. 本体
- 2. カバー
- 3. パッキン

